

ON/OFF BUTTON (Вкл/Выкл)

Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить камеру.

HOME BUTTON («Домой»)

Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в Главное меню или вернуться в прежнее подменю.

CURSOR BUTTONS (Кнопки курсора)

Нажмите эти кнопки, чтобы переместить курсор и выбрать нужное.

OK BUTTON (Кнопка OK)

Нажмите эту кнопку, чтобы подтвердить выбор или действие.

Подсказки: Кнопка **OK BUTTON** также может использоваться для фотографирования в режиме камеры **Camera Mode** и для начала или прекращения съемки в режиме видео **Movies Mode**.

DELETE BUTTON (Удалить)

Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранный файл.

SHUTTER BUTTON (Кнопка Пуск)

Нажмите эту кнопку, чтобы сделать фотографию, или чтобы начать или закончить видеосъемку.

ZOOM IN BUTTON (Приблизить)

Нажмите эту кнопку для увеличения изображения.

ZOOM OUT BUTTON (Отдалить)

Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить изображение.

Подсказки: Кнопки изменения поля зрения также можно использовать для установки уровня громкости, когда функции изменения поля зрения не работают.

Memory Card Slot (Разъем для карты памяти)

Вставьте сюда карту памяти microSD для увеличения памяти.

USB Port (Разъем для USB)

Вставьте USB кабель (не включен в комплект) в данный порт для подключения к вашему компьютеру.

- Чтобы вынуть карту памяти из слота, убедитесь, что камера выключена, надавите один раз на карту, и она выйдет.

Примечание: Если используется карта памяти, данные, сохраненные во внутренней памяти, невозможно просмотреть на камере, если карта памяти не удалена. Чтобы предотвратить случайную потерю данных, убедитесь, что перед использованием вы сделали резервную копию всех важных данных с вашей карты памяти.

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ KIDIZOOM® CAMERA PIX™

- Нажмите **ON/OFF BUTTON** , чтобы включить камеру.
- Если вы включаете **Kidizoom® Camera Pix™** в первый раз, перед запуском вас попросят установить свой собственный язык, дату и время. Нажмите кнопки **Up** или **Down** **CURSOR BUTTONS**, чтобы выбрать нужный язык, и нажмите **OK BUTTON** для подтверждения настройки. Далее установите дату и время. Нажмите кнопки **Up** или **Down** **CURSOR BUTTONS**, чтобы выбрать правильный день, месяц, год, час и минуту. Нажмите кнопки **Left** или **Right** **CURSOR BUTTONS**, чтобы перейти на предыдущий или следующий пункт установки данных. Наконец, нажмите **OK BUTTON** для подтверждения настройки. Если вы позднее захотите изменить язык, дату и время, перейдите на **Settings**.
- После задания начальных настроек, когда **Kidizoom® Camera Pix™** будет включена, она непосредственно перейдет в режим камеры **Camera Mode**, и вы можете начинать фотографировать.
- Нажмите **HOME BUTTON** , чтобы перейти в **Main Menu**, где вы можете ввести другие операции.
- Снова нажмите **ON/OFF BUTTON** , чтобы выключить устройство.

СОСТОЯНИЕ БАТАРЕЕК

Когда на экране появляется иконка **Low Battery** , мы рекомендуем как можно быстрее установить новый комплект батареек.

Когда на экране появляется иконка **Batteries Exhausted** , устройство не будет работать надлежащим образом. Перед дальнейшим использованием необходимо вставить новые батарейки.